



OBS! Ovanstående kopplingsschema gäller för 1 st motor. Vid inkoppling av flera motorer, får dessa inte parallellkopplas till ovanstående brytare, utan måste kopplas till reläbox. Begär inkopplingsschema!

Installationen skall utföras som fast installation och av behörig elektriker.

Läge ↓ : Vänster- och mittkontakt sluter. Motorn roterar i nerriktningen.

Läge ↑ : Höger- och mittkontakt sluter. Motorn roterar i uppriktningen.

OBS! Upprullningsriktningen är beroende av om motorn är monterad till höger eller vänster. Om motorn roterar åt fel håll, skifta svart och brun ledning till motorn. Brytare med fasta lägen får ej användas.

	Ritningnr: <b>E-1065</b>	<b>Inkoppling av 1 st motor till brytare av typ F301 eller F303. Fabrikat Elko.</b>		
TON	Ritning: E1065A.DWG	Blad: 1	Datum: 2000-06-07	Fortsättning blad: .